

Информация по установке



Информация по установке	
<p>Петля, левосторонняя Петля, правосторонняя</p>	<p>левосторонние / правосторонние петли</p> <p>Правосторонние или левосторонние петли можно создать путём задания направления, в котором втулки подшипников вставляются в крыло петли.</p>
<p>Дверь подлежит снятию с петель Дверь не подлежит снятию с петель</p>	<p>Монтаж на дверных рамах</p> <p>Правосторонние или левосторонние петли можно создать путём задания направления, в котором втулки подшипников вставляются в крыло петли.</p>
	<p>Монтаж</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Расположите втулку подшипника в требуемом направлении монтажа на крыле петли. Затем вставьте винт с буртиком, например винт со сферической головкой ISO 7380, во втулку подшипника для защиты буртика от повреждения в процессе установки. 2. Вдавливайте втулку подшипника до тех пор, пока не останется примерно 1 мм между буртиком втулки подшипника и крылом петли. 3. Удалите заусенцы на втулке подшипника при помощи ножа. 4. Вдавите втулку подшипника до упора. 5. Снимите винт. 6. Установите цилиндрический штифт во втулку подшипника. 7. Установите колпачок с противоположной стороны крыла петли. <p>Вставьте другие втулки подшипника по точкам 1–5.</p>