


Наборы масштабирования

Пример сборки и монтажа



Полный набор шкалы состоит из:

1 Масштабное кольцо	2 Втулки	3 Плоские пружины
GN 264-30	GN 268-24-K12	GN 374-0,3-10
GN 264-40	GN 268-32-K12	GN 374-0,4-10
GN 264-40	GN 268-32-K14	GN 374-0,4-10
GN 264-40	GN 268-32-K16	GN 374-0,4-10
GN 264-60	GN 268-50-K12	GN 374-0,6-10
GN 264-60	GN 268-50-K16	GN 374-0,6-10
GN 264-60	GN 268-50-K20	GN 374-0,6-10
GN 264-60	GN 268-50-K28	GN 374-0,6-10
GN 264-80	GN 268-68-K12	GN 374-0,8-10
GN 264-80	GN 268-68-K14	GN 374-0,8-10
GN 264-80	GN 268-68-K16	GN 374-0,8-10
GN 264-80	GN 268-68-K22	GN 374-0,8-10

Информация

Набор шкал используется для настройки точности всех компонентов станка, которые регулируются через шпиндели.

Все отдельные детали изготовлены из стали. Плоские пружины представляют собой идеальное и практически неиспользуемое соединительное звено между кольцом шкалы и шпинделем или втулками. При регулировке шпинделя они обеспечивают безопасное приведение в действие кольца шкалы без ухудшения параметров настройки кольца, когда вал находится в состоянии покоя.

Отдельные части, относящиеся к набору весов, заказываются отдельно.



6

Элементы узлов управления